

barbas.

Instructions d'installation et d'entretien des dalles de sol

BOX 20

BOX 25

BOX 30

BOX 35

BOX 40

BOX 50



Important: La dalle de sol n'est pas adaptée pour protéger un sol inflammable contre les risques d'incendie. Consultez la notice d'installation du poêle à bois Barbas pour connaître les distances minimales requises par rapport aux matériaux inflammables.

Utilisation prévue

La plaque de sol est destinée à être utilisée avec les poêles à bois Barbas.

La plaque de sol ne doit être utilisée qu'avec un poêle à bois Barbas dont les dimensions, le matériau et le mode d'installation sont compatibles avec ceux de la plaque de sol.



La plaque de sol ne remplace en aucun cas les exigences en matière de protection du sol, de sécurité incendie, de distances de sécurité ou d'installation prescrites dans le manuel d'installation du poêle à bois Barbas, dans la réglementation en vigueur ou dans les consignes d'installation locales.

Vérifications avant la pose

Vérifiez que les lames de parquet ne présentent pas de rayures, de déformations ou d'autres dommages. Assurez-vous que la couche de feutre située au dos des lames n'est pas endommagée et qu'elle n'est pas (partiellement) décollée. Si tel est le cas, contactez votre revendeur.

Assurez-vous que le support est propre, plat et sec.

Installation



N'utilisez pas de couteau ni aucun autre objet tranchant pour ouvrir l'emballage.

Retirez la plaque de sol de l'emballage.

Positionnez soigneusement la plaque de sol devant le poêle à bois et faites-la glisser pour la mettre en place. Veillez à ce que le côté recouvert de feutre soit tourné vers le bas. Assurez-vous que la plaque de sol épouse parfaitement l'avant et les côtés du poêle à bois.



N'utilisez pas de ruban adhésif. Cela pourrait endommager la peinture de la plaque de sol.

Entretien

- Éliminez les résidus de cendres et autres salissures à l'aide d'une brosse douce.
- Nettoyez la dalle de sol à l'aide d'un produit nettoyant doux et d'un chiffon doux. N'utilisez pas de produits nettoyants abrasifs ou corrosifs. N'utilisez pas de tampon à récurer.
- Vérifiez régulièrement que la dalle de sol est toujours stable et correctement positionnée.
- Ne posez aucun objet dur ou tranchant sur la dalle de sol.

Conditions de garantie

Les conditions générales de garantie de Barbas BV s'appliquent à ce produit. Veuillez consulter le mode d'emploi du poêle à bois pour prendre connaissance des conditions générales.