

barbas.

Installations- und Wartungsanleitung für Bodenplatten

BOX 20

BOX 25

BOX 30

BOX 35

BOX 40

BOX 50



Wichtig: Die Bodenplatte eignet sich nicht zum Schutz eines brennbaren Bodens vor Brandgefahr. Die vorgeschriebenen Mindestabstände zu brennbaren Materialien entnehmen Sie bitte der Montageanleitung des Barbas Kaminofens.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Die Bodenplatte ist für den Einsatz in Verbindung mit freistehenden Barbas-Kaminofen vorgesehen.

Die Bodenplatte darf nur in Verbindung mit einem Barbas-Kaminofen verwendet werden, für den die Abmessungen, das Material und die Montage der Bodenplatte geeignet sind.



Die Bodenplatte ersetzt in keinem Fall die Anforderungen hinsichtlich Bodenschutz, Brandschutz, Sicherheitsabständen oder Installation, die in der Montageanleitung des Barbas-Holzofens, den geltenden Vorschriften oder den örtlichen Installationsvorschriften festgelegt

Überprüfung vor der Verlegung

Überprüfen Sie die Bodenplatten auf Kratzer, Verformungen oder sonstige Beschädigungen. Vergewissern Sie sich, dass die Filzschicht auf der Unterseite der Bodenplatten unbeschädigt ist und sich nicht (teilweise) gelöst hat. Wenden Sie sich in solchen Fällen an Ihren Händler.

Stellen Sie sicher, dass der Unterboden sauber, eben und trocken ist.

Montage



Verwenden Sie zum Öffnen der Verpackung kein Messer oder andere scharfe Gegenstände.

Nehmen Sie die Bodenplatte aus der Verpackung.

Positionieren Sie die Bodenplatte vorsichtig vor dem Holzofen und schieben Sie sie an ihren Platz. Achten Sie darauf, dass die Seite mit der Filzschicht nach unten zeigt. Stellen Sie sicher, dass die Bodenplatte bündig an der Vorderseite und den Seiten des Holzofens anliegt.



Verwenden Sie kein Klebeband. Dies könnte die Lackierung der Bodenplatte beschädigen.

Pflege

- Entfernen Sie Aschereste und andere lose Verschmutzungen mit einer weichen Bürste
- Verwenden Sie zur Reinigung der Bodenplatte ein mildes Reinigungsmittel in Kombination mit einem weichen Tuch. Verwenden Sie keine scheuernden oder ätzenden Reinigungsmittel. Verwenden Sie keinen Scheuerschwamm
- Überprüfen Sie regelmäßig, ob die Bodenplatte noch stabil und korrekt liegt.
- Legen Sie keine harten oder scharfen Gegenstände auf die Bodenplatte.

Garantiebedingungen

Für dieses Produkt gelten die allgemeinen Garantiebedingungen von Barbas BV. Die Bedingungen entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung des Kaminofens.